


MI100 / OFFICE BOX S MOVE IT

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Designstarke, leichte Office-Box S der Serie Move it aus äußerst stabilem, anthrazitfarbenem Kunststoff. Zum Verstauen und Transportieren eines handelsüblichen Laptops (26x38 cm), Smartphones oder von Arbeitsmitteln und Unterlagen im Geschäftsalltag. Mit Kabelöffnung für das Netzteil. Innenmaß der Schaleneinlage (LxBxH): 380x267x100 mm. Für Größe DIN A4 geeignet. Dank Zahlenschloss vor fremdem Zugriff geschützt. Override Key separat erhältlich. Auch kombinierbar mit Move it Office Caddy Workplace/Meeting. (Passt sich mittels verschiedener Zubehör-Artikel individuellen Office-Situationen an: Schultergurt, Namensschild, Rucksack, Dokumentenfächer und Zubehör-Gummiband für kleine Utensilien wie Stifte, Handy etc.)



Produktsicherheit

- Die Move it Produkte sind GS-zertifiziert
- Office Caddy Meeting mit Boxen geprüft nach allen gängigen Normen im Bereich der Steh- und Rednerpulte (wie DIN EN 527-1:2011, DIN EN 527-2:2019, DIN-Fachbericht 147:2006, AfPS GS 2019:01 PAK)
- Office Caddy Workplace mit Boxen geprüft nach allen gängigen Normen im Bereich der Bürocontainer (wie DIN EN 14073-2:2004, DIN EN 14073-3:2004, DIN EN 14074:2004, DIN-Fachbericht 147:2006, AfPS GS 2019:01 PAK)



Spezifikationen

B x H x T:	434 x 330 x 100 mm
Material:	ABS
Farbe:	anthrazit
Gewicht:	3500 g
Schubfach:	Das Innenmaß der Schaleneinlage beträgt (LxBxH): 380x267x100 mm

Wichtige Hinweise

- Die Office Box S ist befüllbar mit max. 4 kg.
- Die Office Box ist für die Nutzung in Innenräumen ausgelegt.
- Öffnung: Ausziehen des Schubfachs oder Öffnen des Deckels. Zuerst das Schloss öffnen.

Reinigung und Pflege

- Die Oberfläche der Office Box ist trocken und feucht abwischbar. Verwenden Sie dazu ein weiches, mit Wasser oder einem alkoholfreiem Reiniger, leicht angefeuchtetes Mikrofaser Tuch.

Achtung - Sachschaden


- **Keine** alkohol-, lösungsmittel- oder chlorhaltigen Reiniger verwenden.
- Alkoholfreie Reiniger vor Verwendung stets an einer unauffälligen Stelle auf Farbechtheit prüfen.
- Die Oberflächen nicht reiben und nicht scheuern.

Montage

Die Office Box S wird in einem Stück geliefert – es ist keinerlei Montage nötig.


Um die Office Box auf einem Office Caddy zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Montieren Sie den Office Caddy wie in dessen Gebrauchsanweisung beschrieben.
- SIGEL Office Box auf Metallschiene aufsetzen und schieben, bis diese einrastet.




Um die Office Box vom Office Caddy zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie den Deckel der Office Box S.
- Drücken Sie den Entriegelungsknopf in der Box ① und ziehen Sie gleichzeitig die Office Box vom Metallwinkel.



Funktionalität Sicherheitsschloss

Die Office Box S ist an der Vorderseite mit einem Zahlenschloss ausgestattet. So sind alle persönlichen Dinge und Unterlagen bestens geschützt. Standardmäßig werden die Office Boxen mit der Zahlenfolge 0000 ausgeliefert.



- ① Drehknopf
- ② Geschlossene Position
- ③ Führungslinie
- ④ Offene Position
- ⑤ Einstellräder
- ⑥ Reset-Hebel (Innenseite des Schlosses)

Schloss öffnen und schließen

- Zahlenkombination eingeben ⑤ und den Knopf ① auf Position  drehen. (Öffnen)
- Den Knopf ① auf Position  drehen und die Einstellräder ⑤ auf eine beliebige Zahlenkombination stellen. (Schließen)

Zahlenkombination des Schlosses ändern

- Aktuelle Zahlenkombination eingeben ⑤ und zur Position  drehen.
 - Das Fach bzw. die Tür der Office Box öffnen.
 - Den Reset-Hebel ⑥ auf der Rückseite des Schlosses (z. B. mit einem Kugelschreiber) in die Einkerbung schieben.
 - Neue Zahlenkombination eingeben.
 - Den Reset-Hebel ⑥ (z. B. mit einem Kugelschreiber) zurück in die Ausgangsposition schieben.
- Die Zahlenkombination zum Öffnen des Schlosses ist geändert.

Zubehör

Vielfältiges Zubehör erleichtert das Arbeiten mit der Office Box S.

Office-Rucksack/Tasche, Dokumentenfächer, Gummiband für Zubehör, Schultergurt, Namensschild u.v.m.

Änderungen und Abweichungen vorbehalten.